

Betriebs-Räumwerkzeuge 6-KANT

Nummer	Abmessung	Räumlänge (mm)	Vorbohrm./ Durchmesser	Anz. Züge
LR 0098	SW 5,03	10 - 25	5,0 H 8	-
LR 0117	SW 6,11	10 - 25	6,0 H 8	1
LR 0215	SW 16,1	20 - 50	16 H8	1
LR 0131	SW 13,8 H 7	22 - 50	13,65 H 8	1
LR 0399	SW 14,08	12 - 30	14 H 8	1
LR 0715	SW17+0,1	25 - 60	17 H9	1
LR 0203	SW 17,085	12 - 30	17 H 8	-
LR 0134	SW 18,6 H 7	24 - 50	18,5 H 8	1
LR 0178	SW 18,90 H 7	14 - 28	18,7 H 8	1
LR 0186	SW 19,06 H 7	14 - 28	18,8 H 8	1
LR 0125	SW 19,10 x ø 21,90	30 - 75	19 H 8	2
LR 0213	SW 19 +0,2	14 - 30	19 H 8	1
LR 0137	SW 21,65 H 7	18 - 36	21,4 H 8	1
LR 0172	SW 22 + 0,04	24 - 60	22 H 8	
LR 0434	SW 22,17 x ø 25,17	28 - 60	21,8 H 8	1
LR 0135	SW 23 H 7	18 - 36	22,4 H 8	1
LR 0205	SW 24,08	12 - 30	24 H 8	1
LR 0133	SW 26,65 H 7	20 - 50	26,4 H 8	1
LR 0138	SW 29,1 H 7	24 - 50	29 H 8	1
LR 0129	SW 29,71 (Soll 29,75 H 7)	25 - 50	30 H 8	1
LR 0167	SW 29,75 H 7	20 - 50	29,6 H 8	1
LR 0496	SW 30,18	24 - 60	30 H 8	1
LR 0130	SW 30,35	20 - 55	30,15 H 8	1
LR 0144	SW 30,05 (30F9)	30 - 70	30,1 H8	1
LR 0128	SW 31,85 H 7	20 - 50	31,6 H 8	1
LR 0182	SW 34,5 H 8	30 - 70	34,4 H 8	1
LR 0145	SW 35,84 H 7	25 - 62	35,6 H 8	1
LR 0166	SW 35,85	25 - 62	35,6 H 8	1
LR 0170	SW 36,2	20 - 50	36 H8	1
LR 0183	SW 37,8 H 8	27,5 - 66	37,6 H 8	1
LR 0184	SW 38,95 H 7	25 - 62	38,7 H 8	1
LR 0181	SW 40,8 H 8	40 - 70	40,7 H 8	1
LR 0143	SW 45,8 H 8	40 - 70	45,7 H 8	1
	SW 13 E9	8 - 16	13 H8	1