

Betriebs-Räumwerkzeuge 8 KEILE

Nummer	Abmessung	Räumlänge (mm)	Vorbohrm./ Durchmesser	Anz. Züge
LR 0180	8 x 6 F 10 x 31,7 / 32 H 7 x 36 H 11	20 - 50	31,7 H 8	1
LR 0366	8 x 7 F 10 x 35,7 x 40 H 11	20 - 50	35,7 H 8	1
LR 0577/1 LR 0577/2	8 x 7G6 x 35,7 x 42 H12	30 - 75	35,7 H8	2
LR 0556	8 x 8 F 10 x 41,7 x 46 H 12	25 - 62	41,7 H 8	1
LR 0341/1 LR 0341/2	8 x 8 F 10 x 41,7 x 48 H 12	24 - 60	41,7 H 8	2
LR 0343/1 LR 0343/2	8 x 8 F 10 x 41,7 x 48 H 11	24 - 60	41,7 H 8	2
LR0579/1-2	8 x 8,035 x 41,7 x 48,1	24 - 60	41,7 H8	2
LR0587/1-2	8 x 9 F10 x 45,7 x 50 H11	40 - 100	45,7 H8	2
LR0601/1 LR0601/2	8 x 9 F10 x 45,7 x 50 H11	40 - 100	45,7 H8	2
LR 0555/1 LR 0555/2	8 x 9 F 10 x 45,7 x 54 H 12	30 - 75	45,7 H 8	2
LR 0561/1 LR 0561/2	8 x 9 G 6 x 45,6 x 54 H 12	30 - 75	45,6 H 8	2
LR0580/1 LR0580/2	8 x 10G6 x 51,6 x 58H11	30 - 75	51,6 H 8	2
LR0581/1-2	8 x 10,09 x 55,7 x 62,2	30 - 80	55,7 H8	2
LR0568/2 LR0568/3	8 x 10,08 x 56 x 62,2	44 - 110	55,7 H8	3
LR 0417	8 x 12 D 9 x 61,5 x 72 H 12	40 - 110	61,5 H 8	4