

Betriebs-Räumwerkzeuge 4-KANT

Nummer	Abmessung	Räumlänge (mm)	Vorbohrm./ Durchmesser	Anz. Züge
LR0121	SW 6 H8	8 - 20	6 H8	1
LR 0065	SW 7 H 8 x 9,9	14 - 18	6,8 H 8	1
LR 0116	SW 8 +0,02	12 -30	8 H8	1
LR 0214	SW 11,06 x ø 14,85	14 - 35	11 H 8	1
LR 0406	SW 12 + 0,1 x ø 16,1+0,2	16 - 35	12 H 8	1
LR 0405	SW 12 H 7	16 - 40	12 H 8	1
LR 0401	SW 12 H 7	26 - 70	12 H 8	2
LR 0210	SW 12,055 x ø 16,2	12 - 16	12 H 8	1
LR 0064	SW 12,78 1/2 mit Radius 0,4	15 - 40	12,6 H 8	
LR 0239	SW 14 H 8 x Ø18,3	14 - 30	14 H 8	1
LR 0408	SW 14,09 -0,06	25 - 50	13,9 H 8	1
LR 0714	4Kt SW14+0,1x Ø18,23	16-40	14 H8	1
LR 0400	SW 14,2 (m. scharfen Ecken)	14 - 35	13,75 H 8	1
LR 0238	SW 15,03 (m. sch. E.)	18 - 45	15 H 8	1
LR 0517/1 LR 0517/2	SW 16,075 x ø 20,7	26 - 60	16 H 8	2
LR 0521	SW 17 H 10 x ø 22,25	18 - 38	16,75 H 8	1
LR 0253	SW 17,07 x 17 ø 22,0	20 - 38	17 H 8	1
LR 0094/1 LR 0094/2	SW 17,1 + 0,1 s.E.	24 - 60	17 H 8	2
LR 0016	SW 18,05	18 - 50	17,8 H 8	1
LR 0175	SW 19 H 10 x ø 25,3	20 - 42	18,75 H 8	1
LR 0177	SW 19 H 10 x ø 25,3	20 - 50	19 H 8	2
LR 0202	SW 20,18	14 - 40	20 H8	1
LR 0223	SW 21 J 7 x ø 25,5	20 - 50	21 H 8	1
LR 0224	SW 21 J 7 x ø 25,5	20 - 50	21 H 8	1
LR 0176	SW 22 H 10 x ø 28,3	22 - 45	21,75 H 8	1
LR 0252	SW 22,07 x ø 28,17	16 - 32	22 H 8	1
LR 0221	SW 24 H 10 x ø 32,3	22 - 55	23,75 H 8	1
LR 0265/1 LR 0265/2	SW 24,07 x ø 30,7	25 - 60	24 H 8	2
LR 0192	SW 25,14 x ø 35,1 (Eckenmaß)	30 - 60	26,5 H 8	-
LR 0216	SW 27,32 (m. sch. E.)	26 - 65	26,75 H 8	3
LR 0151/1 LR 0151/2 LR 0151/3	SW 30 C 11 (m. sch. E.)	40 - 140	31 H 8	3
LR 0091/1 LR 0091/2 LR 0091/3	SW 30 H 7	40 - 140	31 H 8	3
LR 0547	SW 30,07 x ø 40,4	25 - 58	30 H 8	1
LR 0590/1 LR 0590/2	SW 30,15 Xø 40,35	20 - 50	30 H8	2
LR 0108/1 LR 0108/2 LR 0108/3 LR 0108/4	SW 36,2 +0,15 (SW 36,33)	36 - 90	35,75 H 8	4
B 909	32,13 +0,05 42,7 S	20 - 40	32 H8	1