

Betriebs-Räumwerkzeuge 6 KEILE

Nummer	Abmessung	Räumlänge (mm)	Vorbohrm./ Durchmesser	Anz. Züge
LR 0114	6 x 3H9 x 11 x 14 ISO-14	20 - 50	11 H7	1
LR 0346	6 x 3,58 x 12,7 x 16 H 11	16 - 40	12,7 H 8	1
LR 0350	6 x 4 F 10 x 15,6 x 20 H 11	16 - 40	15,6 H 8	1
LR 0351	6 x 4 F 10 x 15,6 x 20 H 11	16 - 40	15,6 H 8	1
LR 0437	6 x 4 F 9 x 15,8/16 H 7 x 20 H 11	18 - 45	15,8 H 8	1
LR 0250	6 x 4,05 x 16 x 20	16 - 50	16 H 8	1
LR 0348/1 LR 0348/2	6 x 5 D 9 x 18 x 22 H 12	28 - 70	18 H 8	2
LR 0347/1 LR 0347/2	6 x 5 D 9 x 18 x 22 H 12	28 - 70	18 H 8	2
LR 0382	6 x 5,04 x 21 x 25,55	28 - 70	21 H 8	2
LR 0344	6 x 5 D 9 x 20,7 x 25 H 11	28 - 70	20,7 H 8	2
LR 0345/1 LR 0345/2	6 x 5 G 6 x 20,7 x 25 H 12	28 - 70	20,7 H 8	2
LR 0526/1 LR 0526/2	6 x 5 F 8 x 20,8 x 25,6	28 - 70	20,8 H 8	2
LR 0530/1 LR 0530/2	6 x 5 H 9 x 21 H 7 x 25,6	26 - 60	21 H 7	2
LR 0369	6 x 6 F 10 x 22,7 x 26,3	34 - 85	22,7 H 8	2
LR 0533/1 LR 0533/2	6 x 6 F 8 x 23 x 28,6	36 - 120	23 H 8	2
LR 0603/1 LR 0603/2	6 x 7 F10 x 27,7 X 32	32 - 80	27,7 H8	2
LR 0604/1 LR 0604/2	6 x 7,02 x 27,7 x 32	32 - 80	27,7 H8	2
LR 0539/1 LR 0539/2	6 x 6,045 x 25,8 x 32,6	30 - 90	25,8 H 8	2
LR 0582/1 LR 0582/2	6 x 8 F10 x 27,7 x 33H11	32 - 80	27,7 H8	2
LR 0583/1 LR 0583/2	6 x 8 F8 x 27,7 x 33H11	32 - 80	27,7 H8	2
LR 0591/1 LR 0591/2	6 x 8 D9 x 27,7 x 33	28 - 80	27,7 H8	2
LR 0309	6 x 7 G 6 x 27,7 x 34 H 12	32 - 80	27,7 H 8	2
LR 0367	6 x 7 G 6 x 27,7 x 34 H 12	32 - 80	27,7 H 8	2
LR 0600	6x7,09x27,7x34,25	30 - 50	27,7 H8	1
LR 0546/1 LR 0546/2	6 x 7,07 x 27,8 x 34,6	32 - 100	27,8 H 8	2
LR 0544/1 LR 0544/2	6 x 7,06 x 28 x 34,6	32 - 80	28 H 8	2
LR 0149	6 x 8,7 D 9 x 29,6 x 34,93	24 - 70	29,6 H 8	1
LR0599/1/2/3	6 x 8,07 x 31,7 x 37	50 - 125	31,7 H8	3
LR0584/1 LR 0584/2	6 x 8,06 x 31,7 x 37,2	32 - 80	31,7 H8	2
LR0588/1 /2 /3	6 x 8,06 x 31,7 x 38	50 - 125	31,7 H8	3
LR 0503/1 LR 0503/2	6 x 8 F 8 x 31,7 x 38,6	32 - 80	31,7 H 8	2
LR 0393	6 x 8 F 8 x 31,7 x 38,6	32 - 100	31,7 H 8	2
LR 0506/1 LR 0506/2	6 x 8 F 8 x 32 x 38,6	32 - 80	32 H 7	2
LR 0342/1 LR 0342/2	6 x 8,03 x 35,7 x 42 H 11	24 - 60	35,7 H 8	2
LR 0593/1 LR 0593/2	6 x 8,055 x 35,48 x 42,12	28 - 70	35,5 H8	2
LR 0512/1 LR 0512/2	6 x 8 F 9 x 35,7 x 42,6	38 - 95	35,7 H 8	2
LR 0513	6 x 8 F 8 x 35,7 x 42,6	40 - 120	35,7 H 8	2
LR 0511/1 LR 0511/2	6 x 8 F 8 x 36 x 42,6	40 - 120	36 H 8	2
LR 0179/1 LR 0179/2	6 x 11,075 x 38,5 x 44,425 (SAE 1 3/4")	30 - 75	38,5 H 8	2
LR 0516/1 LR 0516/2	6 x 10 F 8 x 41,7 x 48,6	25 - 62	41,7 H 8	2
LR 0515/1 LR 0515/2 LR 0515/3	6 x 9,8 P 9 x 41,7 x 48,6	40 - 100	41,7 H 8	3
LR 0308/1 LR 0308/2 LR 0308/3	6 x 10,05 x 41,7 x 48 H 11	40 - 100	41,7 H 8	3
LR 0119/1 LR 0119/2 LR 0119/3 LR 0119/4	6 x 14 F 8 x 51,6 x 60,6	50 - 150	51,6 H 8	4
LR 0572/1 LR 0572/2	6 x 14 G 6 x 57,7 x 65 H 12	40 - 100	57,7 H 8	2
LR 0566/1 LR 0566/2 LR 0566/3	6 x 14 F 10 x 51,5 x 60,5	40 - 100	51,5 H 8	2
LR 0150/1 LR 0150/2 LR 0150/3	6 x 14,07 x 57,6 x 65,6	44 - 110	57,6 H 8	3
LR 0501	6 x 16 F 8 x 67,6 x 78,6	36 - 90	67,6 H 8	4
LR 0424	6 x 16 F 8 x 68 x 78,6	40 - 160	68 H 8	4
LR 0187	6 x 16 D 9 x 72 x 82 H 13	36 - 90	72 H 8	4